



## Visitkort

Når du skal have lavet visitkort, skal du være opmærksom på, at der skal være sat plads af til beskæring.

Det betyder at det du sender til tryk, skal være 6 mm. bredere og højere end det endelige ønskede format, hvilket svarer til en beskæring på 3 mm, så der er plads til skæremærker, som du også skal sætte på hvis du kan.


I dette dokument vil vi illustrere og fortælle hvordan din fil kan oprettes og gerne skal være, når du leverer den klar til tryk, hos Discountprint.

	Færdigt mål	Dokumentstørrelse m. 3 mm. beskæring
Visitkort	85 x 54 mm	91 x 60 mm
Visitkort	90 x 55 mm	96 x 61 mm

### Eksempel på korrekt og forkert opsætning.


Lige meget hvilken størrelse visitkort du laver, gælder de samme principper for opsætning, der skal altid være:

- 3 mm beskæring
- Skæremærker i hjørnerne



#### Rigtigt opsætning.

med 3 mm beskæring og skæremærker



#### Forkert opsætning.

uden beskæring og skæremærker

Grunden til at det er vigtigt, med 3 mm. beskæring og skæremærker er for at sikre at der ikke forekommer hvide kanter, hvor de ikke ønskes, som vist her under, til højre.



**Skåret** efter skæremærker og med 3 mm beskæring.



**Forkert skåret** da der manglende 3 mm beskæring & skæremærker. Bemærk den hvide kant i bunden



# Opsætningsvejledning



## Design din tryksag med eller uden brug af skabelon

Skal du designe en tryksag kan du altid gøre dette uden brug af skabelon, men i enkelte tilfælde, vil det være bedst at bruge en skabelon, for at sikre at formatet og beskæringen bliver korrekt. Visitkort, postkort og mange andre af de simple tryksager kan nemt laves uden skabelon.

## Lav dit design, i dit favorit program.

Start med at vælge det program du vil bruge, vi vil altid anbefale at man bruger et program til grafisk arbejde som Indesign, Photoshop er hovedsageligt til billedbehandling og Illustrator til stregtegninger, illustrationer som logoer, men andre programmer kan også bruges, dog med forbehold.



## Microsoft Office

Er du en af dem der vælger at bruge et af programmerne fra officepakken som Word, Excel, PowerPoint eller Publisher, skal du huske at Microsoft Office programmerne ikke er beregnet til grafisk brug, og vi derfor ikke kan påtage os ansvaret for, at farverne i den endelige tryksag, er som de var på din skærm.

## Dokumentopsætning - Word

Start et "nyt tomt dokument" der efter skal du ændre størrelsen på dokumentet, så det passer med den tryksag du ønsker at producere. HUSK! at lægge 6 mm til i højde og brede til beskæring, for ændre i dokumentets størrelse skal du i top menuen under [Filer], finde [Sideopsætning] - for at få et skærmbillede nogenlunde som dette. →

Der efter skal du ud for papir str. vælge [Administrer specielle størrelser] for at få et skærmbillede frem som det her under.



Her i skal du indføre bredde og højde for din tryksag, Husk at ligge de 6 mm. beskæring til i højden og bredden, for det får du ikke som mulighed senere.

Print margener, sætter du til 0 (nul).

Du er nu klar til at designe din tryksag.

## Design din tryksag ud fra en word skabelon

Download skabelon pakken (zippet mappe), ud pak mappen og dobbeltklik på word filen hvis der er en, - Du er nu klar til at designe din tryksag.



# Opsætningsvejledning



## Upload en trykklar PDF fra word

Når du er færdig med dit design skal du gemme dit layout som en PDF, da vi kun modtager trykklare PDF filer, dette kan du i Word eller mange andre Microsoft office programmer gøre ved at sige gem fil kun gøre ved at vælge udskriv til PDF-format (kræver Adobe Acrobat eller et gratis PDF-writer program – se mere her om på vores website ([www.discountprint.dk](http://www.discountprint.dk)) under opsætning.

## Dokumentopsætning - InDesign

Start et nyt dokument eller ændre formatet på det du har i gang så dokumentstørrelsen passer til tryksagens færdige mål f.eks: Visitkort (85 x 54 mm) eller A6 postkort eller flyer (105 x 148,5 mm) osv. inden du trykker OK, skal du også huske at sætte 3 mm beskæring (Bleed), mange gange er en margin på 3mm. som minimum også en god idet at få med, så man er sikker på at der ikke kommer tekst eller andet vigtigt materiale for tæt på kanten, så man risikere at det bliver skåret væk.

Som vist i eksemplet, her under på siden.

**New Document**

Document Preset: [Custom]

Intent: Print

Number of Pages: 1 ☐ Facing Pages

Start Page No: 1 ☐ Master Text Frame

Page Size: Visitkort 85x...   Orientation:

Columns

Number: 1

Margins

Top: 3 mm

Bottom: 3 mm

Bleed and Slug

	Top	Bottom	Left	Right	
Bleed:	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm	<input type="button" value="Link"/>
Slug:	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	<input type="button" value="Link"/>



# Opsætningsvejledning



## Design ud fra en Indesign skabelon

I mange tilfælde anbefaler vi at du bruger en af vores skabeloner, når du designer din tryksag. Specielt, hvis du designer mere avancerede tryksager, udstillingssystemer men også ved andre ting.

## TIP: brug InDesign skabelonerne

Vi anbefaler, altid at du bruger de skabeloner, der er lavet til InDesign, da du på den måde kan være sikker på, at skabelonen ikke kommer med på din tryksag.

## Ved brug af PDF-skabelonerne

vælger du at bruge en PDF skabelon, SKAL du huske selv at slette skabelonen i dokumentet inden du eksporterer til tryk.

## Sådan bruger du InDesign-skabelon

Download skabelon pakken (en zippet mappe), ud pak mappen og dobbeltklik på Indesign filen hvis der er en, - Du er nu klar til at designe din tryksag.

## Eksporterer dit layout til en trykklar PDF

Når du er færdig med dit design i indesign, skal du eksportere det til en PDF, her er det vigtigt at du fortæller systemet at det skal være med beskæring og skæremærker. Som du kan se på billedet her til højre.

